



NOTICE D'INSTALLATION

MONO BOUCHE VENTILATION AIR CHAUD

REF 92185

Pour une extraction forcée de l'air de décompression de la hotte

INSTALLATION

Montage direct sur hotte :

⇒ Prévoir le positionnement du MONO BOUCHE en fonction d'une longueur de câble haute température de 0.98 cm.

La connexion avec l'alimentation devant être réalisée en dehors de la hotte.

⇒ Faire une découpe de 150 x 150 mm (de préférence sur l'un des côtés de la hotte). Après insertion du mono bouche dans celle-ci, retourner les pattes de scellement et fixer votre boîtier.

⇒ Passer le fil électrique spécial haute température derrière l'isolant de la hotte et le raccorder sur une alimentation 220V monophasée, protégée par un fusible, en dehors de la hotte.

CONSIGNES DE SECURITE



Ne pas utiliser de prise de courant pour le raccordement de l'installation fixe.



Prévoir un dispositif de séparation onnipolaire (disjoncteur ou porte-fusible) avec une distance d'ouverture de contact de 3 mm minimum d'installation fixe.



Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou le service après vente du revendeur afin d'éviter tout accident.



Si le cordon d'alimentation doit être prolongé, utilisez un câble dont la section des conducteurs n'est pas inférieure à 0.75 mm².



Couper l'alimentation électrique avant toute intervention.



Dimensions :

Façade : 170 x 170 mm

Boîtier à encastrer : Long. 150 x Larg. 150 x P 60 mm

Débit : 120 m³/h

Puissance : 19 W ~ 0.12 A

230 V ~ 50/60 Hz

Thermostat automatique préréglé :

Enclenchement à 62 °C et arrêt à 35 °C



TRES IMPORTANT
MONTAGE DIRECT SUR HOTTE
NE JAMAIS RACCORDER EN PRISE
DIRECTE AVEC UNE GAINÉ

CONDITIONS DE GARANTIE

1- La garantie couvre tout défaut de fabrication ou vice de matière. Durée de la garantie : 1 ans à compter de la date d'achat (indiquée par le vendeur). Elle est limitée au remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par nous à l'exclusion de tout autre frais. En cas d'application de cette garantie, nous créditerons ou remplacerons à notre choix, le matériel qui nous aurait été renvoyé franco pour vérification. Les frais de port aller/retour sont à la charge du client.

2- La garantie n'est valable que sur présentation d'un justificatif d'achat correctement rempli, la date d'achat devant impérativement y figurer.

3- La garantie ne couvre pas les réparations nécessaires par suite d'une utilisation non prévue dans la présente notice ou d'une détérioration par suite de choc ou de chute.

4- En aucun cas la garantie ne donne droit à dommage et intérêts.

5- Pour le service après vente adressez vous à votre installateur, revendeur ou prenez contact avec le service commercial :

DMO n°65, ZI Eygreteau 33230 COUTRAS
Tél : +33(0)557491800



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MONODIFUSOR DE VENTILACIÓN DE AIRE CALIENTE REF. 92185

Para lograr una extracción forzada del aire de descompresión
de la campana

INSTALACIÓN

Montaje directo en la campana:

⇒ Determinar la ubicación del MONODIFUSOR teniendo en cuenta que la longitud del cable de alta temperatura es de 0,98 cm.

La conexión con la alimentación debe realizarse fuera de la campana.

⇒ Hacer un orificio de 150 x 150 mm (preferentemente en uno de los laterales de la campana). Insertar el monodifusor en dicha abertura y, a continuación, doblar las lengüetas de anclaje y fijar la carcasa.

⇒ Pasar un cable eléctrico especial para altas temperaturas por detrás del aislante de la campana y conectarlo a una fuente de alimentación monofásica de 220 V protegida mediante un fusible y situada en el exterior de la campana.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



No utilizar corriente para la conexión de la instalación fija.



Prever un dispositivo de separación omnipolar (disyuntor o portafusibles) con una abertura de contacto mínima de 3 mm para la instalación fija.



Si el cable de alimentación está dañado, se encargará de sustituirlo el fabricante o el servicio posventa del distribuidor para evitar cualquier posible accidente.



Si es necesario prolongar el cable de alimentación, debe utilizarse un cable cuyos conductores presenten una sección de no menos de 0,75 mm².



Cortar la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier intervención.



Dimensiones:

Frontal: 170 x 170 mm

Carcasa para encastrar: L 150 x A 150 x P 60 mm

Caudal: 120 m³/h

Potencia: 19 W ~ 0,12 A

230 V ~ 50/60 Hz

Termostato automático preajustado:

activación a 62 °C y parada a 35 °C



IMPORTANTE
MONTAJE DIRECTO EN LA CAMPANA
NO CONECTAR NUNCA DIRECTAMENTE
A UN CONDUCTO

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1- Esta garantía cubre todos los defectos de fabricación o de los materiales. Duración de la garantía: un año desde la fecha de compra (indicada por el vendedor). Se limita a la sustitución gratuita de las piezas que nuestra empresa juzgue defectuosas, quedando excluido cualquier otro gasto. En caso de que sea necesario hacer uso de esta garantía, reembolsaremos o sustituiremos, según nuestro criterio, el material que nos haya sido enviado para su verificación. Los gastos de porte para el envío y la devolución corren a cargo del cliente.

2- Esta garantía únicamente es válida si se presenta un justificante de compra debidamente cumplimentado en el que debe figurar obligatoriamente la fecha de compra.

3- La garantía no cubre las reparaciones que pudieran ser necesarias debido a un uso no previsto en estas instrucciones o al deterioro provocado por un golpe o caída.

4- La garantía no da lugar en ningún caso a la percepción de daños y perjuicios.

5- Para hacer uso del servicio posventa, diríjase a su instalador o distribuidor o póngase en contacto con el servicio comercial:

DMO n°65, ZI Eygreteau 33230 COUTRAS
Tel.: +33(0)557491800