

X
Pure

PURE-MOUNTAIN® II

Microfiltre

NOTICE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

Filter compact ne prend pas de place sous le robinet. Supprime le mauvais goût de chlore, les odeurs désagréables et les pesticides herbicides. Technologie Microfibres charbons actifs totalement naturel sans traitement chimique.

**Filtrez vous-même
votre eau du robinet !**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1/ Montage de la cartouche

- Vérifier que rien n'obstrue le passage de cartouche
- La cartouche filtrante est déjà installée en usine. Pour la changer, au moins une fois par an, ouvrir le capot translucide, positionner la cartouche neuve verticalement, vérifier les joints et le diffuseur à la base de la cartouche, puis revisser sans forcer le capot translucide. Il n'y a qu'une seule position possible. Changer la cartouche au plus une fois par an, sinon à chaque fois que le débit d'eau filtrée baisse ou si le mauvais goût de chlore revient même avant un an.



2/ Montage du filtre sur le robinet et choix de l'adaptateur

- Dévisser votre mousseur sur le robinet de cuisine.
- Vérifier le diamètre du mousseur, la partie taraudée doit être en M22.
- Positionner le joint plat noir dans le raccord M22 chromé du filtre
- Visser directement le raccord chromé du filtre sur le robinet de cuisine.
- Serrer à la main. Ne pas serrer fort.
- Si le diamètre du mousseur est différent, alors visser un adaptateur entre le raccord M22 chromé du filtre et le robinet de cuisine. Des adaptateurs (non fournis) sont disponibles en M 20, M24 ou adaptateur « universel ». Voir en magasin ou chez votre revendeur de filtre.



3/ Sélection de la qualité de l'eau : 2 choix

- Ouvrir l'eau en position de robinet de cuisine eau froide. Puis tourner la manette vers l'avant ou vers l'arrière, l'eau filtrée coule lorsque la manette est en position FILTERED
- En position NON FILTERED, l'eau n'est pas filtrée, pour le lavage des mains, la vaisselle...
- Il est recommandé d'utiliser la position FILTERED seulement avec de l'eau froide (pas d'eau chaude dans la cartouche filtrante)



RECOMMANDATIONS ET ENTRETIEN

- Changer la cartouche une fois jusqu'à un an maximum
- Vérifier l'absence de tartre et de particule régulièrement en démontant le mousseur en bas de filtre et en le nettoyant
- Ne jamais utiliser sur de l'eau autre que issue d'un réseau publique sanitaire
- Pression maxi: 3,5 bar
- Température maxi: 25°C
- Nettoyer régulièrement le filtre sans la cartouche avec un peu d'eau savonneuse et une éponge